



Impression offset – Prépresse

Conseils d'utilisation du Z-Plot 650 impression

- Sortir le papier de son emballage au moment de lancer l'impression.
- Le pH du doit être compris entre 5,5 et 6,0.
- Ne pas utiliser d'eau trop dure (moins de 10° dH).
- Eviter les produits humidifiants / adjuvants contenant trop d'agents mouillants.
- Optimiser l'adjonction d'eau (ne pas ajouter trop d'eau).
- Veiller à la propreté des plaques.
- Ne pas trop serrer le cylindre de contre-pression.

Encre

- Utiliser des encres séchant par oxydation.
- Ne pas utiliser de poudre antimaculage.
- Si la pression appliquée au papier n'est pas très importante (< 5% rapportée au format de la machine), imprimer des barres sur les bords non imprimés.

Traitement

- Le papier doit être réemballé sitôt l'impression et la coupe terminées (papier avec protection climatique).